



**Kosz na śmieci NO TOUCH 21L z czujnikiem
ruchu 342223 DURABLE**

kok0802195

Kosze na śmieci



Pojemnik na odpadki o bezdotykowej obsłudze dzięki technice sensorowej.

Otwarcie na sensor ruchu, natomiast zamknięcie automatyczne, alternatywnie również manualnie za pomocą przycisków open/close.

- Pojemnik wewnętrzny do wyciągania za ucho i z mocowaniem do worka na śmieci.
 - **Pokrywa do zdejmowania** ułatwia opróżnianie.
 - **Funkcja cichego zamykania** pokrywy.
-
- **Zewnętrzny pojemnik ze stali nierdzewnej** z pedalem i powłoką chroniącą przed odciskami palców.
 - **Antypoślizgowa krawędź i prostokątny kształt** ułatwiający umiejscowienie w pomieszczeniu (oszczędność miejsca).
 - **Na 4 baterie AA** (nie wchodzi w skład zestawu).
 - Pojemność: **12 litrów**.





4005546728346

Kosz na śmieci NO TOUCH 21L z czujnikiem ruchu 342223 DURABLE